


# 钢笔各部分名称



来, 写写看吧!



使用钢笔, 感觉好像很难, 没有关系! 只要掌握了钢笔使用的基本方法, 便可以很好地书写。打开笔盖, 插入墨胆, 就迈出了使用笑脸钢笔的第一步。快来用用看吧。

## 墨胆使用方法

### 旋转式墨水胆40

#### CON-40-CHN


- 01 握住笔杆首轴, 始终保持笔尖向上, 取下已经用完的一次性墨胆。
- 02 把墨水胆口对准插片, 直直向上推入笔杆首轴, 直至推不动为止。
- 03 吸墨水时, 把笔尖置入墨水中, 请勿把笔尖碰到瓶底, 以免损坏笔尖。(图1)
- 04 转动墨水胆的旋扭便可吸入墨水。(图2)
- 05 取出钢笔, 用吸水布轻轻擦拭笔尖多余墨水, 扭上尾轴即可使用。



### 一次性墨胆

#### IC-50

- 01 握住笔杆首轴, 始终保持笔尖向上, 取下已经用完的一次性墨胆。
- 02 把新墨胆开口向上, 对准插片, 直直向上推入笔杆首轴, 不用扭转。(图1)
- 03 换好墨胆后, 如果是新的钢笔, 请轻捏墨胆, 稍等3-5分钟后试写。(图2)



## 钢笔清洗方法

### 需要准备的物品:




杯子



凉水



或温水  
(30°C左右)



干净的布

★ 因为要吸取水分, 所以干净的旧布也可以, 但毛巾除外。

### 清洗步骤:

- ▶ 在杯子里装入凉水或者30°C左右的温水;
- ▶ 拔掉墨胆, 将笔杆首轴部分放入杯子中, 放置12小时;(图1)
- ▶ 12小时后, 使流动的水从首轴向笔尖流过, 直至清洗干净;(图2)
- ▶ 用布轻轻吸干首轴和笔尖处的水分, 并注意不要划伤笔尖;
- ▶ 最后, 用湿润的棉签轻轻擦拭笔盖内部, 注意不要碰伤笔盖内部构造。
- ▶ 长时间不使用时, 去除墨水后, 请一定按照以上步骤的要领进行清洗和保管。




图1




图2

## 注意事项

- 请勿用于书写以外之用途。
- 请勿在纸质以外的材质上书写。
- 内含细小部件, 学龄前儿童不适合使用。
- 请勿放在学龄前儿童可拿到的地方。
- 请勿猛烈摇动或摔打。否则可能导致漏墨。
- 更换墨胆时, 为了防止墨水溅出, 请将笔尖向上进行更换。
- 初次使用一次性墨胆时, 将墨胆插入之后轻轻按压, 使墨水从笔尖流出后再进行书写。
- 请勿放置在阳光直射以及高温的地方。
- 一旦使用了一种颜色的墨水, 请清洗干净后再更改其他颜色。
- 由于使用水性墨水, 如不慎沾染衣物将很难洗去。
- 为保证书写质量, 请使用PILOT钢笔专用墨水。
- 请勿使用碳素墨水, 避免造成笔尖堵塞。
- 不使用钢笔时, 请务必盖紧笔盖。
- 钢笔掉落有可能会造成故障。
- 请注意笔尖锋利及正确使用。

